


Der ideale Standort für Ihr Klimagerät

Ein guter Standort entscheidet über Leistung, Effizienz und Optik. Prüfen Sie vor der Montage diese vier Punkte.



- 1. Steckdose in der Nähe** – Für den Betrieb braucht es eine geerdete Steckdose (230 V) in der Nähe des Montageorts. Verwenden Sie keine Mehrfachstecker oder Verlängerungskabel.
- 2. Nur an einer Aussenwand** – Die Wand, an der Sie die Klimaanlage montieren, muss auf der anderen Seite die Aussenwand des Hauses sein. Eine Wand, die auf der anderen Seite in ein Nachbarzimmer, ins Treppenhaus oder ins Nachbarhaus führt, kommt für die Montage nicht in Frage.
- 3. Freier Luftstrom** – Die Klimaanlage sollte für eine gute Kühlung und Heizung frei in den Raum zeigen. Abdeckungen durch Möbel, Vorhänge usw. reduzieren die Leistungsfähigkeit der Klimaanlage.
- 4. Bodennah planen** – Planen Sie die Klimaanlage aus ästhetischen Gründen in Bodennähe. So fügt sie sich dezent in den Raum ein.